

LAPTOP I AKCESORIA LAPTOP AND ACCESSORIES

Kod/Code 35 24051

Instrukcja/Manual



POINT OF NO RETURN
Al. Stanów Zjednoczonych 67/D5
04-028 Warszawa, Polska
pnr@pnr.com.pl





PL Laptop i akcesoria

- Zestaw modeli żywicznych wykonanych metodą druku 3D zawierający: laptop (2 cz.), zasilacz, myszka, subwoofer, głośniki (2 szt.), kalkomania (podkładka pod myszkę, obraz na monitorze).
- Do wykonania modelu niezbędne są klej i farby. Zestaw nie zawiera kleju ani farb. Zalecany cyjanoakryl.
- Dla dzieci powyżej piętnastego roku życia. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt. Klej i farby używać z dala od otwartego ognia, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Elementy zestawu wycinać u podstawy podpór z zachowaniem szczególnej ostrożności by nie uszkodzić zestawu.
- Serwis posprzedażowy: support@pnr.com.pl

GB Laptop and accessories

- Set of resin models made by 3D printing method containing: laptop (2 parts), power supply, mouse, subwoofer, loudspeakers (2 pcs), decal (mouse pad, image on the monitor).
- Glue and paints are required to make the model. Glue and paints are not included. Cyanoacrylate recommended.
- For children over fifteen years old. Keep out of reach of children and animals. Use glue and paints away from open flames in a well-ventilated area.
- The elements of the set should be cut out at the base of the supports, with special care not to damage the set.
- After-sale service: support@pnr.com.pl







Wykaz wszystkich części

Przed rozpoczęciem budowy modelu należy zapoznać się z informacjami z ulotki.

List of all parts

Please read the leaflet before starting to build your model.



5a

6a

5b

6b

5c